

# MANUAL DE USO

## MINI CHURRASQUEIRA A GÁS 10 ESPETINHOS | ITANOVA

### 1. Informações Gerais:

Compacta, prática e eficiente, essa churrasqueira foi desenvolvida para quem busca assar carnes, peixes e legumes com muito mais sabor e comodidade. Sua geração de calor propõe alta performance garante potência e assados uniformes, sem produzir fumaça, tornando o uso ideal tanto em áreas externas quanto em espaços gourmet internos.

Com estrutura 100% em inox, o Assador Stand oferece resistência, durabilidade e fácil higienização. Sua alça em madeira proporciona praticidade no manuseio, enquanto os 10 espetinhos permitem preparar uma grande variedade de receitas ao mesmo tempo.

### 2. Componentes:

- Estrutura em aço inox
- Gaveta coletora de gordura
- Suporte para 10 espetinhos (+ 1 espeto opcional)
- Controle de intensidade da chama
- Acendimento manual
- 01 Queimador infravermelho a gás
- Entrada de gás 1/2"
- Pés antiderrapantes

OBS: o produto acompanha apenas um espeto em inox.

### 3. Especificações Técnicas:

ESPECIFICAÇÃO	MODELO A GÁS
Tipo de alimentação	GLP
Consumo	190 g/h
Elemento de aquecimento	01 Queimador a gás infravermelho
Material	Aço inox 430
Peso	4 kg
Dimensões do produto (AxLxP)	556 × 200 × 200 mm

### 4. Informações Gerais:

- Antes: Verifique instalação de gás, use em local plano e ventilado.
- Durante: Evite contato com partes quentes, mantenha crianças longe, não use conexões danificadas.
- Após: Desligue o gás e aguarde esfriar para limpar.

## 5. Instalação:

### GÁS (BAIXA PRESSÃO)



1. Fechar registro antes da conexão.
2. Usar mangueira e regulador certificados (NBR 13554).
3. Conectar ao bico 1/2" com abraçadeira.
4. Abrir registro e testar vazamentos com água e sabão.

### GLP P13: regulador 2,8 kPa (28mbar)

itanova.com.br vendas@itanova.com.br (54) 3292-7230

## 6. Modo de Uso:

1. Abrir o registro de gás.
2. Girar o botão e acender manualmente.
3. Ajustar a chama conforme desejado.
4. Colocar os espetos no suporte.

## 7. Limpeza e Manutenção:

- Desligar o equipamento antes de realizar a limpeza
- Desconectar a mangueira do gás
- Aguardar o equipamento esfriar completamente
- Limpar com pano úmido e detergente neutro
- Limpar a gaveta coletora de gordura
- Não jogar água diretamente no equipamento

## 8. Solução de Problemas:

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Queimador não acende	Falta de gás / ar na tubulação	Verificar registro e conexões
Chama irregular	Queimador obstruído	Limpar o queimador

## 9. Limpeza e Manutenção:

**06 meses** contra defeitos de fabricação.

O fabricante não se responsabiliza por mau uso, instalação inadequada ou danos físicos, causados por ação ou omissão do usuário ou de terceiros.